Hardware
(Drawn to Scale)



x 2 — 3" Wood Screw

x 4 — Flat Washer

x 2 — 1.5" Wood Screw

x 4 — Canopy Screw

x 1 — Setscrew

x 4 — Mounting Isolator

x 11 — Screw, Blade Iron Armature

x 16 — Screw, Blade Assembly

x 16 — Blade Grommet

x 1 — Balancing Kit

x 4 — Wire Connector

x 3 — Screw, Switch Housing Assembly

x 3 — Screw, Machine, 6-32

Fan Parts
(Not Drawn to Scale)

Hanger Bracket Assembly



Blade Assembly

Switch Housing Assembly



PARTS GUIDE

Hunter

STOP

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.



THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.
REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Parts List

	Model #	28789
	Asm. Dwg. #	G2112-01
	Finish	Provence Crackle

Item Name	Qnty	Part #
Hanging System Kit	1	98026-96
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Setscrew		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Mounting Isolator		
Light Kit Assembly	1	98859-02
Hanger Ball / Downrod Assembly	1	87942-09
Blade Iron Set	1	98718-05
Blade Set	1	G1880-33
Screw, Blade Iron Armature	16	63730-07
Hardware Kit	1	G2112-00-860
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	65666-01
Pull Chain Pendant	1	G0090-01
Pull Chain Pendant	1	G0091-01
Pull Chain	1	63756-56
Pull Chain	1	63756-57
CFL Bulb	3	66763-01
Globe Assembly Nut	3	75642-02
Globe/Shade	3	88715-01

Materiales
(no dibujados a escala)



- x 2 — 3” Tornillo de madera
- x 4 — Arandela plana
- x 2 — 1.5” Tornillo de madera
- x 4 — Tornillo de campana
- x 1 — Tornillo prisionero
- x 4 — Aislador de montaje

- x 1 — Kit de equilibrado

- x 4 — Empalme plástico

- x 11 — Tornillo de armadura de soporte de paleta

- x 16 — Tornillo, de conjunto de paleta

- x 16 — Arandela de caucho de paleta

- x 3 — Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor

- x 3 — Tornillo mecánico, 6-32

Piezas del ventilador
(no dibujadas a escala)

Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta

Conjunto del interruptor



GUÍA DE PIEZAS



ALTO

Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas

	No. del modelo	**28789**
	No. del dibujo de ensamblaje	**G2112-01**
	Acabado	**Craquelado estilo provenzal**
Nombre del ítem	**Cantidad**	**No. de la pieza**
Kit del sistema de suspensión	**1**	**98026-96**
Placa de techo		
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Tornillo prisionero		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Aislador de montaje		
Conjunto del kit de luz	**1**	**98859-02**
Bola de suspensión / Conjunto de varilla	**1**	**87942-09**
Juego de soporte de paletas	**1**	**98718-05**
Juego de paletas	**1**	**G1880-33**
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	**16**	**63730-07**
Kit de materiales	**1**	**G2112-00-860**
Arandela de caucho, de paleta		
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	**1**	**65666-01**
Pendiente del tirador de cadena	**1**	**G0090-01**
Pendiente del tirador de cadena	**1**	**G0091-01**
Tirador de cadena	**1**	**63756-56**
Tirador de cadena	**1**	**63756-57**
Bombilla, CFL	**3**	**66763-01**
Tuerca del conjunto de la pantalla de vidrio	**3**	**75642-02**
Globo / Pantalla	**3**	**88715-01**